

寄存器地址	参数说明	变量类型	变量字节数	变量地址数	说明
30001	主机信号	uint	2	1	
30002	主机温度，	uint	2	1	十六进制
30003	主机信号上限	uint	2	1	
30004	主机信号下限	uint	2	1	
30005	从机信号	uint	2	1	
30006	从机温度	uint	2	1	十六进制
30007	从机信号上限	uint	2	1	
30008	从机信号下限	uint	2	1	
30009	阀门控制输出	uint	2	1	
30010	主机工作状态	uchar	1	1	
30011	主机油品温度，float	float	4	2	浮点数
30013	从机工作状态	uchar	1	1	
30014	从机油品温度，float	float	4	2	浮点数
40001	调节阀输出控制	uchar	1	1	0：允许脱水 1：禁止脱水